

Návod na použitie sendvičovača DEZAL

Vážený zákazník

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok značky DEZAL a prajeme Vám, aby ste boli spokojný s naším výrobkom po celú dobu jeho používania. Pred prvým použitím si pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a potom si ho uschovajte. Zaistite, aby aj ostatné osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom. Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná.

Popis výrobku

Spotrebič je určený na zapekanie sendvičov z toustového chleba alebo sladkého pečiva z vafľového cesta.

Základnými prvkami spotrebiča sú platničky – spodná a vrchná, ktoré sú pokryté neprilnavým povrchom zabráňujúcim pripaľovaniu potravín. Vo vnútornej časti platničiek je umiestnený rebrovaný ohrievač. V dolnej platničke sa nachádza aj vypínač elektrického prúdu a teplotný senzor udržiavajúci správnu teplotu na zapekanie.

Bezpečnostné upozornenia:

- Nepoužívajte spotrebič inak, než je opísané v tomto návode. Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku spotrebiča. Používajte iba zásuvky elektrického napätia s uzemnením.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je zapnutý, prípadne zapojený do zásuvky elektrického napätia. V žiadnom prípade sa nedotýkajte horúceho povrchu platničiek, hrozí popálenie.
- Spotrebič umiestnite iba na stabilný a tepelne odolný povrch stranou od iných zdrojov tepla.
- Ak sa spotrebič nepoužíva, odpojte ho zo zásuvky elektrického napätia. Pri vypájaní spotrebiča zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za prírodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom ju vypojte.
- Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný servis alebo predajcu.
- Pred čistením a po použití spotrebič vypnite, vypojte zo zásuvky elektrického napätia a nechajte vychladnúť.
- **Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenia spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča.**

Zakazuje sa

- Ponechanie zapnutého alebo nahriateho prístroja v blízkosti detí bez dozoru dospeljej osoby.
- Ponorenie zapekacieho prístroja do vody (aj čiastočne).
- Používanie sendvičovača s akokoľvek poškodeným elektrickým káblom.
- Akokoľvek upravovať konštrukciu sendvičovača bez súhlasu výrobcu.

Návod na obsluhu

Spotrebič položte na rovnú plochu a potrite olejom. Pre zapnutie prístroja zasunúť zástrčku do zásuvky elektrického napätia (rozsvieti sa zelená kontrolka signalizujúca zapnutie) a ponechajte prístroj zatvorený až do jeho nahriatia. Zároveň so zelenou kontrolkou sa rozsvieti aj kontrolka červená, ktorá informuje o nahrievaní platničiek. Hneď ako červená kontrolka zhasne, cca po 8 – 10 minútach je sendvičovač pripravený na zapekanie. Ponechanie prístroja zatvoreného dlhšie je zakázané. Doba pečenia sendvičov je rozdielna podľa typu náplne, zvyčajne sa však táto doba pohybuje okolo 6 – 8 minút, až kým nezhasne červená kontrolka, ktorá sa opäť rozsvietila pri vložení sendvičov na zapekanie

Čistenie a údržba spotrebiča

Prístroj nepotrebuje žiadnu zvláštnu starostlivosť, stačí ho udržiavať v čistote, a to buď papierovým obrúskom, alebo mäkkou handričkou. Čistenie je nutné vykonávať iba po vytiahnutí prístroja z elektrickej zásuvky. Platničky nečistite ostrými nástrojmi ani abrazívnymi čistiacimi prostriedkami, môžete tak nenávratne poškodiť neprílnavý povrch platničiek.

Pozor

Po ukončení zapekania vytiahnite prístroj zo zásuvky a nechajte ho otvorený vychladnúť.

Prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s telesným alebo psychickým postihnutím iba po dôkladnom zaškolení alebo pod dozorom dospeljej osoby. Spotrebič nie je určený na hranie. Deti bez dozoru dospeljej osoby nesmú spotrebič čistiť.

Ochrana životného prostredia a povinnosti používateľa elektrického spotrebiča



- Symbol na výrobku (preškrtnutý smetný kôš) alebo na jeho obale udáva, že tento výrobok nepatrí do domového odpadu.
- Je nutné odovzdať ho na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
- Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku.
- Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na príslušnom miestnom úrade, u služby pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

Záručná doba pre domáce použitie je 24 mesiacov, pre použitie v gastronómii 12 mesiacov.

Pri poškodení kontaktujte, prosím, autorizovaný servis alebo dodávateľa.

Technické parametre

Napätie 230 V ~

Príkon 1300W / 1600W

Ochrana I

Platničky majú nepriľnavý povrch (non-stick).

Dve signalizačné kontrolky Zelená kontrolka signalizuje zapojenie do siete.

Červená kontrolka signalizuje, že sa prístroj zahrieva.

Zhasnutá červená kontrolka signalizuje nahriatie prístroja.

Servis, záručný servis, pozáručný servis

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru musí vykonať odborný servis.

Dezal - Pro

39-460 Nowa Dęba

ul. Szypowskiego 1

tel 15 846 42 31 , 695 747 897

e-mail: info@dezal.com.pl

www.dezal.com.pl

Ďalej sa môžete obrátiť priamo na predajcu, ktorý odovzdá poškodený spotrebič dovozcovi Dezal - Professional.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 4/2018



Ja niżej podpisany, reprezentujący:

DEZAL-Pro Spółka Akcyjna

ul. Szypowskiego 1, 36-460 Nowa Dęba.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Niniejszym deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Gofrowania Dezal Bąble

o podstawowych parametrach: 230V, 50 Hz, /1300/ 1600 W, kl. I jest zgodny z wymaganiami dyrektyw:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia 26 lutego 2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia 26 lutego 2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU

z dnia 11 czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174, 01.07.2011, str. 88)

Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

- w zakresie dyrektyw LVD

PN-EN 60335-1:2012+A11:2014

PN-EN 60335-2-9:2007+A12:2008+A13:2011

PN-EN 62233:2008

- w zakresie dyrektyw EMC

PN-EN 55014-1:2017-06

PN-EN 61000-3-2:2014-10

PN-EN 61000-3-2:2013-10

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 18.

Nowa Dęba, 2018-06-04

Kazimierz Kos – Prezes Zarządu

Kazimierz Kos