

MULTIFUNKČNÍ SUŠÁK NA BOTY

NÁVOD K OBSLUZE

Před instalací a použitím se seznamte s celým návodem! Návod k obsluze si pozorně přečtete, abyste se ujistili, že je výrobek sestaven, používán a udržován správně, v souladu s popisem v tomto návodu k obsluze. Návod k obsluze si uschovejte pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním opatřením.

Ozón má silný, charakteristický a přirozený zápach, který může být vnímán jako nepříjemný. Proto doporučujeme umístit sušák na boty do dobře větrané místnosti, například do prádelny nebo garáže. S výrobkem zacházejte opatrně. V důsledku nárazu nebo pádu se může poškodit.

Výrobek chraňte před vlhkostí a extrémním teplem.

Nepoužívejte výrobek venku, v koupelně ani ve vlhkém sklepě.

Nikdy neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.

Nepoužívejte sušák na boty, pokud jsou boty stále mokré (kape z nich).

TECHNICKÉ INFORMACE

Model SB-10

Napětí 230 V / 50 Hz

Výkon 100 W

Doba sušení 15–360 minut

Generátor ozónu 50 mg/h

Automatické vypnutí po 5 min

VAROVÁNÍ!

Zařízení je určeno výhradně k sušení textilií, které se mohou prát ve vodě.

FUNKCE

Suší a osvěžuje mokré boty (lyžařské, snowboardové, turistické, tréninkové, pro každodenní použití atd.), a také helmy, čepice, ponožky a rukavice (včetně boxerských). Provozní teplota sušáku na boty činí 40–55 °C v závislosti na okolní teplotě. Automaticky se přizpůsobuje okolní teplotě, aby zajistil šetrné sušení. Sterilizuje bakterie a potlačuje nepříjemné zápachy pomocí ozónu. Ozón je silný dezinfekční prostředek používaný v medicíně, potravinářském průmyslu a k čištění vody. Množství ozónu produkovaného v sušáku na boty je omezené a splňuje zákonné normy. Ozón se během několika minut mění zpět na kyslík. Po použití zařízení nezůstává v botách ani v místnosti žádný ozón.

Provozní doba:

Dobu od 15 min do 360 min lze zvolit stisknutím tlačítka „PICTURE“ a čas lze upravovat pouze v provozním režimu.

Sportovní režim:

Stiskněte tlačítko „PICTURE“ pro zapnutí sportovního režimu, rozsvítí se modrá kontrolka, topné těleso zařízení bude pracovat na vysokou teplotu a doba provozu bude 60 minut.

Režim pro tenisky:

Stiskněte tlačítko „PICTURE“ pro zapnutí režimu pro tenisky, po zapnutí režimu pro tenisky se rozsvítí modrá kontrolka, tlačítko „PICTURE“ svítí modře, topné těleso výrobku pracuje na vysokou teplotu a doba provozu činí 30 minut.

Kožený režim:

Stiskněte tlačítko „PICTURE“ pro zapnutí koženého režimu, rozsvítí se modrá kontrolka, topné těleso výrobku bude pracovat na nízkou teplotu a doba provozu bude 30 minut.

Ozonový režim:

Stiskněte tlačítko „PICTURE“, rozsvítí se kontrolka ozónu a ozón bude fungovat po dobu 5 minut, poté se automaticky vypne. Když je ozón aktivní, stiskněte tlačítko znovu a ozón přestane fungovat.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Před čištěním zařízení vypněte a odpojte od napájení. Povrch, vstupy a výstupy vzduchu otřete měkkým, čistým hadříkem. Neponořujte sušák na boty za účelem čištění do vody ani jiných kapalin, abyste zabránili jeho poškození.

POUŽITÍ

Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části kompletní a nepoškozené.

Součásti výrobku:

1. Výstup vzduchu
2. Ovládací panel
3. Displej
4. Napájecí kabel
5. Výstup vzduchu
6. Držáky

Displej a ovládací panel

Ovládací panel:

Časovač (Timer)
Zapnutí/vypnutí napájení
Ozón

VÝROBCE

Vyrobeno v Číně pro „EPS-ELEKTROWARM“

www.elektrowarm.com, www.suszarkidobutow.pl e-mail: info@suszarkidobutow.pl
tel. +48 605 601 120, +48 603 395 110, +48 605 601 110

ZÁRUKA

Výrobce poskytuje záruku na správné fungování zařízení zakoupeného a používaného na území Polské republiky po dobu 24 měsíců od data nákupu. Zařízení je určeno pro použití v domácnosti. Na zařízení provozované v jiných podmínkách se záruka nevztahuje. Základem pro podání reklamace je předložení dokladu o koupi. Uživatel je povinen doručit zařízení prodejci společně s dokladem o koupi. V záruční době bude zařízení bezplatně opraveno do 14 dnů od data doručení výrobcí. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vadné zpracování zařízení zjištěné během provozu. Záruka se nevztahuje na vnější mechanická, tepelná, chemická poškození a jimi způsobené vady a poruchy fungování, a dále na poškození vzniklá v důsledku působení vnějších sil, jako jsou atmosférické výboje (blesky), nesprávné napájecí napětí, porušení pečeti, použití v rozporu s určením či jiné nepředvídatelné události (vyšší moc). Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z předpisů o odpovědnosti za vady prodané věci (zákonná záruka)



EKOLOGIE. CHRAŇME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Každý uživatel může přispět k ochraně životního prostředí. Není to ani složité, ani nákladné. Za tímto účelem je uživatel povinen odevzdat vysloužilé elektrické nebo elektronické zařízení označené symbolem přeškrtnutého koše do sběrného místa pro použitá zařízení, protože složky obsažené v zařízení mohou představovat hrozbu pro životní prostředí. Kartonové obaly odevzdejte do sběru papíru. Nevyhazujte společně s komunálním odpadem.