

## WIELOFUNKCYJNA SUSZARKA DO BUTÓW - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed instalacją i użyciem należy zapoznać się z całą instrukcją!

Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, aby upewnić się, że produkt jest montowany, używany i konserwowany prawidłowo, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi.

Instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

### INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Zwróć szczególną uwagę na środki ostrożności.

Ozon ma silny, charakterystyczny i naturalny zapach, który może być postrzegany jako nieprzyjemny. Dlatego zalecamy umieszczenie suszarki do butów w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, na przykład w pralni lub garażu. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Może on ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia lub upadku. Produkt należy chronić przed wilgocią i ekstremalnym ciepłem.

Nie należy używać produktu na zewnątrz, w łazience ani w wilgotnej piwnicy.

Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach.

Nie używaj suszarki do butów, jeśli buty nadal są mokre (ociekające).

### INFORMACJE TECHNICZNE

Model SB-10

Napięcie 230V / 50 Hz

Moc 100W

Czas suszenia 15-360 minut

Generator ozonu 50 mg/h

Wymiary 221 x 171 x 368 mm

Automatyczne wyłączanie po 5 min

### OSTRZEŻENIE!

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do suszenia tekstyliów pranych w wodzie.

### FUNKCJE

Suszy i odświeża mokre buty (narciarskie, snowboardowe, turystyczne, treningowe, codziennego użytku itd.), a także kaski, czapki, skarpety i rękawice (również bokserskie).

Temperatura robocza suszarki do butów wynosi 40-55°C w zależności od temperatury otoczenia.

Automatycznie dostosowuje się do temperatury otoczenia, aby zapewnić delikatne suszenie. Sterylizuje bakterie i przeciwdziała nieprzyjemnym zapachom za pomocą ozonu.

Ozon jest silnym środkiem dezynfekującym stosowanym w medycynie i przemyśle spożywczym oraz do oczyszczania wody. Ilość ozonu wytwarzanego w suszarce do butów jest ograniczona i mieści się w normach ustawowych. Ozon powraca do postaci tlenu w ciągu kilku minut.

Po użyciu urządzenia w butach ani w pomieszczeniu nie pozostaje ozon.

#### Czas pracy:

Czas od 15 min do 360 min można wybrać, dotykając przycisku „**PICTURE**” i czas można regulować tylko w trybie pracy.

#### Tryb sportowy:

Naciśnij przycisk „**PICTURE**”, aby włączyć tryb sportowy, niebieski wskaźnik zapali się, grzałka urządzenia będzie pracować na wysokiej temperaturze, a czas pracy wyniesie 60 minut.

#### Tryb sneakersów:

Naciśnij przycisk „**PICTURE**”, aby włączyć tryb sneakersów, niebieski wskaźnik zapali się po włączeniu trybu sneakersów przycisk „**PICTURE**” świeci się na niebiesko, grzałka produktu pracuje na wysokiej temperaturze, a czas pracy wynosi 30 minut.

#### Tryb skóry:

Naciśnij przycisk „**PICTURE**”, aby włączyć tryb skóry, a niebieski wskaźnik zaświeci się, grzałka produktu będzie pracować na niskiej temperaturze, a czas pracy wyniesie 30 minut.

#### Tryb ozonowy:

Naciśnij przycisk „**PICTURE**”, zapali się lampka ozonowa, a ozon będzie działał przez 5 minut, po czym wyłączy się automatycznie. Gdy ozon działa, naciśnij ponownie przycisk, a ozon przestanie działać.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie. Wytrzeć jego powierzchnię, wloty i wyloty powietrza miękką, czystą ściereczką. Nie zanurzać suszarki do butów w wodzie ani żadnych płynach w celu czyszczenia, aby uniknąć jego uszkodzenia.

## UŻYCIE

Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie części są kompletne i nieuszkodzone.

### Części produktu

1. Wylot powietrza
2. Panel operacyjny
3. Wyświetlacz
4. Przewód zasilający
5. Wylot powietrza
6. Uchwyty

### Wyświetlacz i panel operacyjny

Panel operacyjny:

Timer

Włączanie/wyłączanie zasilania

Ozon

## PRODUCENT

Wyprodukowano w CHRL dla „EPS-ELEKTROWARM”

[www.elektrowarm.com](http://www.elektrowarm.com), [www.suszarkidobutow.pl](http://www.suszarkidobutow.pl) e-mail: [info@suszarkidobutow.pl](mailto:info@suszarkidobutow.pl)

tel. +48 605 601 120, +48 603 395 110, +48 605 601 110

## GWARANCJA

Producent udziela gwarancji na sprawne działanie zakupionego i użytkowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej urządzenia w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w warunkach gospodarstwa domowego. Urządzenie eksploatowane w innych warunkach nie podlega gwarancji. Podstawą złożenia reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu. Użytkownik ma obowiązek dostarczyć urządzenie do jednostki handlowej wraz z dowodem zakupu. W okresie gwarancji sprzęt będzie naprawiany bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do producenta. Gwarancja obejmuje wady materiałów oraz wadliwe wykonanie sprzętu ujawnione w trakcie eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi wad i zakłóceń w działaniu oraz uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, niewłaściwe napięcie zasilania, zrywanie plomb, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, inne zdarzenia losowe. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



**EKOLOGIA. ZADBAJMY O ŚRODOWISKO.** Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani kosztowne. W tym celu zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny oznakowany symbolem przekreślonego kosza, użytkownik zobowiązany jest oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu, gdyż znajdujące się w urządzeniu składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska. Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.